

BACK LEAD

Enlever la partie en métal (corde a piano) pour la positionner sur le corps de ligne, pincer et replacer cette dernière dans le back lead, en repinçant la corde a piano. Il ne vous reste qu'a faire glisser à la distance voulue votre back lead.

Existe en 2 poids 28 et 56gr selon les conditions de peche rencontrées



